

Veel plezier met de TP-Link Deco M4!



Gefeliciteerd met de TP-Link Deco M4, dé oplossing voor beter internet thuis. Ga voor het beste resultaat direct aan de slag met de TP-Link Deco app. Hieronder leggen we je uit hoe je dit doet.

- 1 Download de TP-Link Deco app.
- 2 Tijdens de installatie vraagt de app naar het soort internetverbinding. Jouw type is **'Dynamisch IP'**.
- 3 Kies in de app een naam en wachtwoord. Hierbij heb je twee opties:
 - A Geef de Deco M4 een nieuwe wifi naam en verbind daar je apparaten mee.
 - B Geef de Deco M4 de wifi-naam en wachtwoord van je Ziggo modem. Je apparaten verbinden zo automatisch met de Deco-wifi.
- 4 Zet de Deco M4 in **'Access Point'** modus om de Deco M4 zo goed mogelijk te laten samenwerken met het Ziggo modem. Dit doe je in de TP-Link app bij *Geavanceerde instellingen*.
- 5 Zet de wifi van je Ziggo modem uit. Hoe dit moet, vind je op www.ziggo.nl/wifi-uit
- 6 Heb je vragen over de installatie of het gebruik van de TP-Link Deco M4? Kijk voor een uitgebreid installatie stappenplan op ziggo.nl/installeren

Heb je hulp nodig?

Kijk op ziggo.nl/klantenservice voor extra ondersteuning bij de installatie. Ook komen onze monteurs graag bij je langs. Of het nu is om je nieuwe producten te installeren of om te helpen bij storingen. Geen probleem! Kijk op ziggo.nl/monteur voor meer informatie en de kosten.

Annuleren?

Heb je al een pakket ontvangen en wil je de bestelling annuleren? Dat kan natuurlijk. Als je binnen de bedenktijd annuleert, stuur je de apparatuur in de originele doos naar ons terug. Dit kan naar het volgende adres:

Ziggo retourneren
Antwoordnummer 1070
5800 VB Venray

